

Retrò-Vintage

Caldaia a pellet.

Manuale Uso e Manutenzione

Retrò^{20kW}
Vintage^{20kW}

Integrazione al Manuale Uso e Manutenzione Vittoria 20 kW




riscaldare con il fuoco




-1- Dati tecnici

Retrò^{20kW}



Peso kg. 220

Vintage^{20kW}




Peso kg. 210

NOTA: per tutti gli altri dati e informazioni relative al prodotto, consultare il Manuale Uso e Manutenzione della Vittoria 20 kW

-2- Componenti principali

- A) Serbatoio pellet
- B) Manometro
- C) Pannello comandi
- D) Sportello
- E) Antina
- F) Braciore
- G) Cassetto cenere
- H) Centralina elettronica
- I) Spina elettrica
- L) Tubo ingresso aria
- M) Tubo uscita fumi
- N) Attacchi idraulici
- O) Cavo alimentazione



Nell'immagine:

Vintage^{20kW}

-3- Posizionamento

La caldaia deve essere posizionata come segue:

- Verificare che il piano di appoggio possa sopportare il peso della caldaia (vedi dati tecnici).
- Appoggiare la caldaia al pavimento in posizione vantaggiosa per il collegamento della presa d'aria e soprattutto della canna fumaria.
- La caldaia **NON** è idonea per installazioni su canna collettiva.
- Posizionare la canna fumaria tenendo conto della posizione del tubo di uscita fumi della caldaia (**fig.1**).
- **E' IMPORTANTE** per la sicurezza e la vivibilità nei locali dove è installata la caldaia, prevedere una presa d'aria per consentire il ricambio della stessa (UNI 10683).




Fig.1

-4- Installazione

LEGENDA

- M: MANDATA impianto riscaldamento 3/4" M
U: USCITA acqua sanitaria 1/2" M
I: INGRESSO acqua sanitaria 1/2" M
R: RITORNO impianto riscaldamento 3/4" M
C: Allaccio carico impianto 1/2" F
S: Allaccio scarico valvola di sicurezza 1/2" F

CALDAIA CON ALLESTIMENTO BASE




Fig.2

CALDAIA CON KIT




Fig.3

-5- Manutenzione

5.1 - Informazioni GENERALI sulle operazioni di manutenzione

Per garantire un corretto funzionamento ed utilizzo della caldaia a pellet è sufficiente attenersi a semplici ma frequenti operazioni di controllo e pulizia generale. In questo capitolo verranno date tutte le informazioni necessarie per poter eseguire tali operazioni nella condizione di massima sicurezza.

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione, è necessario verificare alcune condizioni:

- 1- La caldaia deve essere spenta e raffreddata.
- 2- La caldaia deve essere disconnessa dalla rete elettrica.
- 3- Quando si fa manutenzione nessuno deve sostare vicino alla caldaia, tranne l'addetto alla manutenzione.
- 4- Prima di compiere qualsiasi operazione leggere attentamente il manuale.
- 5- Non compiere **MAI** operazioni se non si è certi della loro correttezza.

5.2 - Manutenzione ogni SETTIMANA

PULIZIA del RIVESTIMENTO in ACCIAIO COR-TEN: Per un più gradevole aspetto e una maggiore durata del prodotto, consigliamo di tenerlo sempre ben pulito.

COME AGIRE: Utilizzare un panno morbido e inumidito con acqua.

CONSIGLI: Non utilizzare **MAI** sostanze sgrassanti o abrasive come alcool, acetone, diluente, ecc.

Retrò Vintage

CLAM - Soc. coop.

Zona industriale - Via A.Ranocchia, 11

06055 Marsciano (PG) - Italia

tel. 075 874001 - fax 075 8742573

www.clam.it

e-mail: assistenza@clam.it

